



部品番号	定数等 (5V版)	数量	チェック	定数等 (8~12V版)	数量	チェック
C1, C15, C3	0.1u / セラミック	3		0.1u / セラミック	3	
C11, C13	---	0		0.1u / セラミック	2	
C4 / C14	C4: 0.1u / フィルム	1		C14: 0.1u / フィルム	1	
C16, C17	1u / フィルム	2		1u / フィルム	2	
C12	---	0		10u / 10V以上	1	
C10, C5, C6, C7, C8, C9	---	0		470u / 25V以上	6	
C18, C19	---	0		1000u / 10V以上	2	
C2	100u / 10V以上	1		100u / 10V以上	1	
D1	1N5819	1		ER504	1	
D2, D3	---	0		1N5819	2	
D4, D5	1N4148	2		1N4148	2	
D6	---	0		LED	1	
F1	Polyfuse 0.1A	1		Polyfuse 1.85A	1	
FB1, FB2	フェライトビーズ	2		フェライトビーズ	2	
J1	DC Jack	1		DC Jack	1	
J10, J11	---	0		スクリューターミナル	2	
J2	ピンソケット01x15 L型	1		ピンソケット01x15 L型	1	
J4 / J6	J4: 2ピンコネクタ オス	1		J6: 2ピンコネクタ オス	1	
	2ピンコネクタ メス ケーブル付き	1		2ピンコネクタ メス ケーブル付き	1	
J8	MJ-519 RCAジャック	1		MJ-519 RCAジャック	1	
J9	F型コネクタ	1		F型コネクタ	1	
L1	22~100μH	1		22~100μH	1	
R1 / R5	R1: 100	1		R5: 100	1	
R2	360	0		360	1	
R3	120	0		120	1	
R4	---	0		47k	1	
	0Ωチップ抵抗	適量		0Ωチップ抵抗	適量	
SW1, SW2, SW3, SW4, SW5	タクトスイッチ L型	5		タクトスイッチ L型	5	
	タクトスイッチキャップ (大)	2		タクトスイッチキャップ (大)	2	
	タクトスイッチキャップ (小)	3		タクトスイッチキャップ (小)	3	
SW6	スライドスイッチ	1		スライドスイッチ	1	
U1	---	0		LM317_TO-220	1	
	---	0		放熱シート	1	
	---	0		絶縁ワッシャ	1	
	---	0		M3x8 皿ビス	1	
	---	0		M3 ナット	1	
	M3x8 ビス	4		M3x8 ビス	4	
	M3x10 ビス	4		M3x10 ビス	4	
	M3x2 スペーサ	4		M3x2 スペーサ	4	
	M3x25 スタンドオフ	4		M3x25 スタンドオフ	4	
	M3x8 タッピングビス	1		M3x8 タッピングビス	1	
	M2x5 ビス	2		M2x5 ビス	2	
	ゴム足	4		ゴム足	4	
	0.8mmスズメッキ線	適量		0.8mmスズメッキ線	適量	
	FMチューナモジュール	1		FMチューナモジュール	1	
	基板	1		基板	1	
	ケース (天板)	1		ケース (天板)	1	
	ケース (底板)	1		ケース (底板)	1	
	ケース (前後)	1		ケース (前後)	1	
	ケース (左右)	1		ケース (左右)	1	
	アクリル板	1		アクリル板	1	

※タクトスイッチキャップの色はランダムです (大・小とも)

